

Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy

Kotlíkovou dotaci lze čerpat na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy a jejichž provoz je od 1. 9. 2022 zakázán.

Dotaci lze získat pouze pro výměny kotlů realizované od 1. ledna 2021.

Jaký kotel si lze z dotace pořídit a jak je dotace vysoká?

Kotel na biomasu s automatickým nebo ručním přikládáním	95 %	max. 130 tis. Kč
Kotel na zemní plyn	95 %	max. 100 tis. Kč
Tepelné čerpadlo	95 %	max. 130 tis. Kč

Kdo může o dotaci žádat?

Vlastník nemovitosti vytápěné kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy.

- **Žadatel a všichni členové domácnosti pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně.** Příjmy této domácnosti nebudou sledovány.
- **Mladé rodiny s dětmi.** Domácnost je tvořena osobami (včetně dětí), jejichž průměrný čistý příjem na jednoho člena domácnosti v roce 2020 nepřevýšil 170 900 Kč. Veškeré příjmy členů domácnosti musí být doloženy.
- **Žadatel je nezletilý nebo student** denního studia do 26 let. V případě spoluvlastnictví nemovitosti jsou i ostatní spoluvlastníci nezletilí nebo studenti denního studia do 26 let. Příjmy této domácnosti nebudou sledovány.
- **Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení.** Příjmy této domácnosti nebudou sledovány.

Bližší informace: <https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz>

Informační linka: 386 720 323

POVINNÉ KONTROLY KOTLŮ KAŽDÉ 3 ROKY

- Provozovatel kotle nebo topidla s výměníkem má každé 3 roky povinnost provést kontrolu tohoto zařízení.
- Kontrolu Vám provede technik proškolený výrobcem Vašeho zařízení, kterého si jej můžete vyhledat zde: <https://ipo.mzp.cz/>.
- Technik zkontroluje nastavení Vašeho zařízení, prověří jeho stav a poradí Vám, jak topit úsporně s co nejnižšími emisemi. Zároveň Vám může změřit vlhkost používaného dřeva a případně opravit drobné závady.
- Také Vám sdělí, zda můžete kotel nadále provozovat i po 1. září 2022.

DOTAČNÍ PROGRAMY

Pokud vlastníte zařízení, které je třeba vyměnit za modernější a ekologičtější, sledujte možnost dotačních programů na:

<https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/>

<https://www.novazelenausporam.cz/>

Nebo se informujte na krajském nebo obecním úřadě.



Jihočeský kraj

Jak správně vytápět?

Průvodce ekonomickým a ekologickým vytápěním domácností pevnými palivy.

Myslete na své zdraví a buďte ohleduplní ke svému okolí!

Sledujte:

<https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/kotlikove-dotace-2022-zakladni-informace>

https://www.mzp.cz/cz/lokalni_topeniste

www.jakspravnetopit.cz



DOPADY NESPRÁVNÉHO VYTÁPĚNÍ

- **Nadměrné uvolňování plynných a prachových škodlivých látek, které mají závažné dopady na lidské zdraví** (rakovina, astma, CHOPN, kardiovaskulární onemocnění, ohrožení zdravého vývoje dítěte, nádory, předčasná úmrtí atd.).
- Škodlivé látky se nesprávným vytápěním uvolňují jak do vnějšího, tak do vnitřního prostředí (v případě krbů a kamen) a ovlivňují kvalitu života a zdraví všech členů rodiny a ostatních lidí v okolí.
- Obtěžování okolí zápachem.

NAOPAK KVALITNÍ VYTÁPĚNÍ PŘINESE

- Nižší náklady na vytápění
- Snížení požárního rizika a zvýšení životnosti zařízení k vytápění a jeho příslušenství.



Jak správně provozovat spalovací zařízení v domácnostech

1. PALIVO

- **Používejte jen palivo, které určil výrobce vašeho zařízení** (např. dřevo, pelety, hnědé či černé uhlí). Dodržte také druh dřeva - např. pouze tvrdé, nebo zrnitost uhlí, nelze volně zaměňovat černé uhlí za hnědé, které má jiné vlastnosti.
- **Nespalujte v kamnech žádný odpad** (plasty, chemicky ošetřené dřevo - např. stará okna či jinak lakované dřevo, dřevotřísku, nápojové kartony, celobarevné letáky a časopisy, zbytky potravin apod.). Zakázáno je také spalovat hnědé uhlí energetické.
- **Palivo správně skladujte** (u dřeva sušte nejméně 2 roky na zastřešeném místě). Vhodně usušené dřevo ušetří Vaše náklady na vytápění!
- **Nevhodné palivo či odpad vedou nejen k vyšším emisím, ale způsobují zanášení kotle i komínu, mohou kotel poškodit a snižují jeho účinnost a tím zvyšuje náklady na palivo, jejich použití může vést k požáru.**

2. SPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ

- **Od 1. 9. 2022 je zakázáno provozovat kotle horší než 3. třídy** - zda váš kotel vyhovuje, zjistíte při pravidelné tříleté kontrole technického stavu a provozu kotle.
- **Pořízujte si pouze zařízení výkonově vhodné pro váš vytápěný objekt** - máte-li předimenzovaný kotel, doplňte ho o akumulční nádrž.
- **Instalujte své spalovací zařízení i s akumulční nádrží** - uspoříte nejen emise, ale také energii a náklady za palivo.
- **Instalaci a první nastavení svěřte odborníkům**, případně nechte ověřit správnost v rámci tříleté kontroly.
- **Pokud měníte spalovací zařízení, je povinnost provést vždy i revizi spalinových cest. Moderní kotle jsou velmi citlivé na správný tah komína.**

- **Zajistěte dostatečný přístup vzduchu k vašemu kotli (do kotelny).**

3. OBSLUHA VAŠEHO ZAŘÍZENÍ

- **Opravdu si přečtěte a řiďte se návodem k použití**, provoz moderních kotlů i topidel vyžaduje precizní dodržení postupů a jejich svévolné porušování může vést jak k vyšším emisím, tak k poškození zařízení, nebo dokonce k požáru.
- **Zatápění, příkládání a regulaci výkonu provádějte přesně dle postupů daných výrobcem.** Pokud si nejste jisti, zeptejte se odborníka, který vám provádí pravidelnou tříletou kontrolu.
- **Dodržujte předepsanou teplotu spalin.**
- **Pokud zatápíte pevnými palivy jen příležitostně** (např. občas v krbu), mějte ohled na aktuální stav ovzduší a netopte v něm např. při smogových situacích. Pokud můžete při zhoršených podmínkách využít jiný, čistší, zdroj tepla, udělejte to. Zplodiny se kumulují pod inverzní vrstvou a sami je pak dýcháte.

4. ÚDRŽBA VAŠEHO ZAŘÍZENÍ A JEHO OBSLUHA

- **Dbejte na čistotu spalinových cest a pravidelně je kontrolujte** (čistěte min. 2krát za rok, kontrolujte 1krát za rok).
- **Dbejte na pravidelnou čistotu celého kotle**, především výměňkových ploch a jeho okolí, a to i u moderních kotlů.
- **Udržujte v dobrém stavu těsnění jednotlivých dvířek**, nasávaný falešný vzduch může zhoršit spalování.
- **Nezasahujte sami do nastavení zdroje**, např. při nastavení teploty vstupní a výstupní vody, nastavení rychlosti otáček ventilátoru apod.
- **Nepřetápějte!** Udržujte teplotu obytných místností do 21 °C.
- **Kotel a topidlo na pevná paliva s výměníkem musí být jednou za 3 roky zkontrolovány a nastaveny odborníkem**, aby vydržely v bezvadném stavu. Vhodnou obsluhou a údržbou vašeho zařízení můžete snížit riziko vzniku požáru ve vaší domácnosti.